

Checkliste für Verleger

- 1. Holzarten mit geringem Quell- und Schwindverhalten sind vorzuziehen. (+Harte Holzarten):** Die Oberflächen von Bauwerk Parkett weisen eine sehr hohe Oberflächenqualität auf und eignen sich deshalb sehr gut für die Verlegung in der Küche.
- 2. Verlegetechnik:** Aufgrund des hohen Gewichtes der Küchenelemente wird ausschliesslich eine vollflächige Verklebung empfohlen. Bei einer schwimmenden Verlegung muss eine Dehnfuge zu den Küchenelementen unbedingt eingehalten werden.
- 3. Klebstoff-Empfehlung:** Wir empfehlen die Verwendung von Bauwerk MS 40. Möchten Sie einen anderen Klebstoff verwenden sind die jeweiligen Herstellerangaben einzuhalten. Bitte beachten Sie Systemempfehlungen.
- 4. Erstpflege:** Die Erstpflege ist durch Sie als Verleger durchzuführen. Dadurch werden die Fugen- und Kantenbereiche noch besser gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für unsere geölten Oberflächen den Einsatz von Bauwerk Pflegeöl oder Bauwerk Pflegeöl Plus, das einen noch höheren Schutz als Bauwerk Pflegeöl aufweist. Für unsere matt versiegelten Oberflächen empfehlen wir Bauwerk Wachs Polish zu verwenden. Bitte beachten Sie das für die B-Protect® versiegelten Oberflächen ausschliesslich die Bauwerk Parkettpflege Eco zu verwenden ist.
- 5. Unterhaltspflege:** Aufgrund der erhöhten Reinigung in der Küche muss auf die wiederkehrende Pflege besonderer Wert gelegt werden. Klären Sie Ihre Kundschaft darüber auf. Geölte Oberflächen müssen mindestens 1 – 2 mal im Jahr nachgeölt werden.

Wichtig:

- › Filzgleiter unter Möbeln (vor allem bei Stuhl- und Tischbeinen)
Sie vermeiden Kratzer und Eindrücke.
- › Entfernung von Flüssigkeiten
Flüssigkeiten möglichst sofort wieder vom Boden aufnehmen, damit das Holz nicht anquillt oder sich Flecken bilden
- › Entfernung von fettigen Rückständen
Je besser die Oberfläche gepflegt ist, je weniger Rückstände auf der Oberfläche werden entstehen. Sollten trotzdem einmal Rückstände auf der Oberfläche sein, wenden Sie sich an die Anwendungstechnik von Bauwerk.
- › Gesundes Raumklima
Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 – 22 °C Raumtemperatur und 35 – 45 % relativer Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode) unerlässlich.
- › Teppiche & Schutzmatten
Bitte verwenden Sie keine Schutzmatten oder Teppiche mit einem Weichmacheranteil. Bitte beachten Sie dazu die Herstellerangaben.
- › Fussbodenheizung und -kühlung
Die Oberflächentemperatur darf nicht über 29 °C steigen. Es sind grundsätzlich die Vorschriften gemäss Merkblatt zur Verlegung auf Fussbodenheizung einzuhalten.



Parkett: Bauwerk Trendpark, Eiche matt versiegelt
Referenz: Apartimentum, Hamburg | Fotograf: Olaf Rohl

Reinigung und Pflege

Suchen Sie im Vorfeld das direkte Gespräch mit Ihrem Kunden und erklären Sie ihm den Tropfentest. Dieser sollte in der Küche bei geölten Oberflächen regelmässig durch den Endkunden durchgeführt werden.

Tropfentest: Lassen Sie einen Wassertropfen auf das naturgeölte Parkett fallen. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche liegen, ist mit der Parkettoberfläche alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein (die Stelle wird dunkler), muss die Oberfläche nachgeölt werden. Die Häufigkeit des Nachölns ist abhängig von der Beanspruchung.

Der Endkunde kann entweder selbstständig mit Bauwerk Pflegeöl Eco nachölen oder dies durch den Verleger vornehmen lassen.

Weitere Informationen unter: bauwerk-parkett.com